




**ADJUSTABLE PANEL TRUCK / CHARIOT À PANNEAU AJUSTABLE**  
**INSTALLATION GUIDE / GUIDE D'INSTALLATION**



## **Parts / Pièces**

(A) Platform / Plateforme

(B) 12" Upright x 2 (MP765) / Montants 12" x 2 (MP765)

(C) 24" Upright x 2 (MP766) / Montants 24" x 2 (MP766)

(D) 36" Upright x 2 (MP767) / Montants 36" x 2 (MP767)


(E) Hardware (Bolt, Washer, Lock Nut) x 16 / Quincaillerie (boulon, rondelle, écrou de blocage) x 16

(F) Casters x 4 / Roulettes x 4

## **Installation Guide / Guide d'installation**

1. Place the platform bottom side up to provide access for caster installation.

Placez la plate-forme côté inférieur vers le haut pour permettre l'accès à l'installation des roulettes.



2. Using Hardware (E) and Casters (F), insert the bolts through the caster holes in the platform, with stems facing upward. Line up caster plate with the bolt stems.

À l'aide de la quincaillerie (E) et des roulettes (F), insérez les boulons dans les trous des roulettes de la plate-forme, avec les tiges orientées vers le haut. Alignez la plaque des roulettes avec les tiges des boulons.

3. Install washer and tighten lock nut to fasten the plate caster in place.

Installer la rondelle et serrer l'écrou de blocage pour fixer la plaque en place.

4. Repeat for remaining casters.

Répétez pour les autres roulettes.

5. Flip platform (A) so that the platform is resting on the installed casters.

Faire basculer la plate-forme (A) de manière à ce qu'elle repose sur les roulettes installées.

6. Install the uprights (B) (C) (D) in desired configuration.

Installez les montants (B) (C) (D) dans la configuration souhaitée

